MotionCam (PhOD) Jeweller felhasználói kézikönyv

Frissítve2023. január 10



A MotionCam (PhOD) Jeweller egy vezeték nélküli mozgásérzékelő, amely támogatja a riasztások fényképes ellenőrzését, a **Photo on Demand** és **a Photo by Scenario** funkciókat. Beltéri beépítésre szánták. Akár 12 méteres távolságból is képes felismerni a mozgást. Figyelmen kívül hagyja a háziállatokat, ha megfelelően telepíti és beállítja.



Az érzékelő működéséhez hub szükséges.

A kompatibilis hubok és hatótávolság-bővítők listája

A MotionCam (PhOD) Jeweller az Ajax biztonsági rendszer részeként működik, és két biztonságos rádióprotokollon keresztül kommunikál a hubbal: az érzékelő a Jewellert használja a riasztások és események továbbítására, a Wings pedig a fényképek továbbítására. A hub kommunikációs hatótávolsága nyílt térben akár 1700 méter is lehet.

:

Vásároljon MotionCam (PhOD) Jeweller mozgásérzékelőt

Az **érzékelőnek** a Photo on Demand és a Photo by Scenario támogatása nélküli változata is elérhető.

Funkcionális elemek



- 1. LED kijelző.
- 2. Mozgásérzékelő lencse.
- **3.** Infravörös háttérvilágítás. Sötét és gyenge fényviszonyok melletti fényképek készítésére szolgál.
- 4. Kamera.
- 5. SmartBracket szerelőpanel. A panel eltávolításához csúsztassa lefelé.
- **6.** A szerelőpanel perforált része. Szabotázs kioldása szükséges, ha az érzékelőt a felületről próbálják leválasztani. Ne törd le!
- **7. Szabotázs gomb** . Kiold, ha az érzékelőt megpróbálják leválasztani a felületről vagy eltávolítani a szerelőpanelről.
- 8. Az érzékelő bekapcsológombja.
- 9. Érzékelő QR kód. Az Ajax biztonsági rendszerhez való csatlakozásra szolgál.

Kompatibilis hubok és hatótávolságnövelők

A MotionCam (PhOD) Jeweller működéséhez hub szükséges. A kompatibilis hubok és tartománybővítők listája az alábbi táblázatban található:

| Hubok | Rádiójel hatótávolságnövelők |
|--------------------------|------------------------------|
| • <u>2. elosztó (2G)</u> | • <u>ReX 2</u> |
| • <u>2. hub (4G)</u> | |
| Hub 2 Plus | |
| • Hub hibrid (2G) | |
| • Hub hibrid (4G) | |

Más **hubokhoz** , **rádiójel-tartomány** -bővítőkhöz , **ocBridge Plus** -hoz és **uartBridge** -hez való csatlakozás nem biztosított.

Működési elve

| | XALA | |
|-------|------|-------|
| 00:00 | | 00:12 |

A MotionCam (PhOD) Jeweller egy vezeték nélküli mozgásérzékelő, amely támogatja a fényképellenőrzést. Infravörös érzékelővel érzékeli a mozgást a biztonságos területen az emberi testhez közeli hőmérsékletű mozgó tárgyak rögzítésével. A mozgás érzékelése után a beépített kamera fotósorozatot készít, lehetővé téve a helyszínen történő dinamikus felmérést, megkímélve a felhasználókat a felesleges szorongástól, a biztonsági cégeket pedig a hamis járőrhívásoktól. Amikor egy élesített érzékelő mozgást észlel, azonnal riasztást küld a hubnak, amely aktiválja a rendszerhez csatlakoztatott szirénákat, **forgatókönyveket** indít el , és értesíti a felhasználókat és a biztonsági céget. Minden MotionCam (PhOD) Jeweller riasztás és esemény rögzítésre kerül az Ajax alkalmazás értesítési hírfolyamában.

A felhasználók pontosan tudják, hol érzékelik a mozgást. Az értesítések tartalmazzák a hub nevét (a védett létesítmény neve), az eszköz nevét és a **virtuális helyiséget** , amelyhez az érzékelő hozzá van rendelve.

Hogyan értesíti az Ajax a felhasználókat a riasztásokról?

Tudjon meg többet az Ajax mozgásérzékelőkről

Fénykép ellenőrzése

A fényképellenőrzés lehetővé teszi, hogy felmérje, mi történik a védett létesítményben egy beépített kamerával, amely 1-5 képet tud készíteni 160 × 120 és 320 × 240 felbontással, valamint legfeljebb 3 képet ilyen felbontással. 640 × 480 pixeles. A fényképes ellenőrzéssel vizuális megerősítést kaphat a MotionCam (PhOD) Jeweller és más Ajax eszközök riasztásairól. Ellenőrizheti a helyzetet is: megtudhatja, mit csinálnak a gyerekek, ellenőrizheti, hogy házi kedvence jól van-e, vagy egyszerűen figyelemmel kísérheti otthon a helyzetet.

Az érzékelő infravörös háttérvilágítással rendelkezik a sötétben történő fényképezéshez, amely elégtelen fény esetén aktiválódik. A MotionCam (PhOD) Jeweller fekete-fehér fényképeket készít ilyen körülmények között.



Az érzékelő nem vált azonnal élesített módba. A kapcsolási idő két tényezőtől függ: a kilépési késleltetéstől (az érzékelő beállításainál megadva) és a hub-detektor ping intervallumától (hub beállítások, **Jeweller** szekció).

Az első esetben a késleltetést egy rendszergazda vagy egy rendszerkonfigurációs jogosultsággal rendelkező PRO felhasználó állítja be. A második esetben a késleltetés azért következik be, mert a hub egy ping intervallumot vesz igénybe, hogy értesítse az érzékelőt a biztonsági mód változásáról.

Kattintson a MotionCam (PhOD) Jeweller riasztási értesítésére az esemény hírfolyamában a fotók megtekintéséhez. A fotók minden olyan felhasználó számára elérhetők, aki hozzáfér az esemény hírfolyamához.

| 11:5 | 59 | |
|-------------------|---|--|
| ≡ | Home V Disarmed V Today | |
| 11:57 | Disarmed by Amy | |
| 11:57 | Garage armed by Amy | |
| © 11:48 | Pass added sussessfully | |
| 08:32 | Disarmed using SpaceControl | |
| A 08:30 | Motion Detected, MotionCam in Hall 21/3 | |
| | Yesterday | |

Fényképsorozatot játszik le az alkalmazás animációként. Segít értékelni az incidens időbeli alakulását. Az összes fényképet külön-külön is megtekintheti, ha a képernyő alján található ikonra kattint.



A fénykép-ellenőrzést videóként vagy képként mentheti a letöltés ikonra kattintva.



A riasztó fényképes ellenőrzésének jellemzői

Photo on Demand



A Photo on Demand funkció lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy fénykép-ellenőrzéssel rendelkező detektorok beépített kamerájával készítsenek képeket. Ezzel a funkcióval ellenőrizheti a helyzetet a létesítményben: megtudhatja, mit csinálnak a gyerekek, ellenőrizheti, hogy házi kedvence jól vane, vagy egyszerűen figyelemmel kísérheti a helyzetet otthon. A beállításoktól függően a fényképek bármikor készíthetők, vagy amikor a MotionCam (PhOD) Jeweller be van élesítve.

Alapértelmezés szerint a Photo on Demand funkció minden felhasználó számára le van tiltva. Az adatvédelmi beállítások kezelési jogával rendelkező felhasználók (hub beállítások, **Adatvédelem** rész) határozzák meg, hogy ki készíthet és tekinthet meg igény szerint fényképeket, és mely fotóellenőrzéssel rendelkező detektorok készíthetnek képeket. A PRO-felhasználók nem kezelhetik az adatvédelmi beállításokat, de igény szerint fotózhatnak, ha erre engedélyt kapnak.

Az adatvédelmi beállítások nem vonatkoznak azokra a fényképekre, amelyeket riasztás esetén kioldó érzékelők készítettek. Minden rendszerfelhasználó, aki hozzáfér a hub esemény hírfolyamához, megtekintheti a riasztás esetén készült fényképeket.

lgény szerint fotókat nem küldenek a biztonsági cég megfigyelőállomására.

<u>A PRO Desktop</u> felhasználói igény szerint csak személyes fiókjukból készíthetnek és tekinthetnek meg fényképeket, ha a hub rendszergazdája megadta nekik a megfelelő hozzáférési jogokat. Igény szerinti fotók készítése és megtekintése nem érhető el a PRO Desktop alkalmazás biztonsági vállalati profiljához.

További információ a Photo on Demand funkcióról

Hogyan állítsunk be Photo on Demand

Fotó: Scenario



A Photo by Scenario funkció lehetővé teszi, hogy forgatókönyvet hozzon létre a mozgásérzékelők számára fényképes ellenőrzéssel, amely szerint más Ajax eszközök riasztása esetén képeket készítenek.

Alapértelmezés szerint a Fotó forgatókönyv szerint funkció minden érzékelőnél le van tiltva. Az adatvédelmi beállításokhoz hozzáféréssel rendelkező felhasználó engedélyezheti ezt a funkciót. A PRO alkalmazások felhasználói nem kezelhetik az adatvédelmi beállításokat, de megadhatják ezt a jogot a rendszer bármely felhasználójának.

A rendszerbeállításokban azt is pontosan beállíthatja, hogy egy fényképes hitelesítésű detektor egy forgatókönyv szerint mikor készíthet képeket: bármikor, vagy amikor a MotionCam (PhOD) Jeweller élesítve van.

A forgatókönyv szerinti fotók a rendszer minden olyan felhasználója számára elérhetők, akik hozzáférnek az esemény hírfolyamához. A más eszközök riasztása utáni fényképezés eseménye SIA (DC-09) és más védett protokollokon keresztül a biztonsági cég felügyeleti állomására kerül. Az esemény kódja: 730. A forgatókönyv szerint készített fotók elérhetők a CMS mérnökei számára, ha a CMS szoftver támogatja a fényképellenőrzést. A forgatókönyv szerinti fotók a **PRO Desktop** alkalmazásban is elérhetők.



A forgatókönyv szerinti fotók nem kerülnek elküldésre a CMS-be, ha csak közvetlen kapcsolatot használnak a távfelügyelettel.

További információ a Fénykép forgatókönyv szerint funkcióról

Hogyan állítsuk be a fényképet a forgatókönyvbe

Jeweller és Wings adatátviteli protokollok

A Jeweller és a Wings kétirányú vezeték nélküli adatátviteli protokollok, amelyek gyors és megbízható kommunikációt biztosítanak a hub és az eszközök között. Az érzékelő Jeweller-t használ a riasztások és események továbbítására. A szárnyakat fényképek továbbítására használják.

Mindkét protokoll támogatja a titkosítást és a hitelesítést a hamisítás megelőzése érdekében. Az eszközökkel való kapcsolat felügyelete hub-detektor polls rendszeren keresztül történik. Állapotuk valós időben jelenik meg az Ajax alkalmazásokban. A lekérdezési gyakoriságot egy felhasználó vagy egy rendszerkonfigurációs jogosultsággal rendelkező PRO állítja be.

Tudj meg többet

Fotók szállítási ideje

A fényképek Ajax alkalmazásokhoz való eljuttatási ideje a kiválasztott felbontástól, az érzékelő rádiójel-hosszabbítóhoz való csatlakozásától, a Wings jelerősségétől és az internetkapcsolat sebességétől függ. A riasztási üzeneteket azonnal kézbesítik.

| | Szállítási idő* | | |
|---|--|---|---|
| Fotó felbontás | Közvetlenül a hubhoz csatlakoztatva** | Ha ReX 2 segítségével csatlakozik a hubhoz (a ReX 2 a Wings-en keresztül továbbítja a képeket)*** | Ha ReX 2-vel csatlakozik a hubhoz (a ReX 2 Etherneten keresztül továbbítja a képeket)**** |
| 160 × 120 pixel | legfeljebb 6 másodpercig | legfeljebb 8 másodpercig | legfeljebb 6 másodpercig |
| 320 × 240 képpont (alapértelmezett) | legfeljebb 9 másodpercig | legfeljebb 18 másodpercig | legfeljebb 10 másodpercig |
| 640 × 480 pixel | legfeljebb 17 másodpercig | 31 másodpercig | legfeljebb 16 másodpercig |

*Az érzékelőnek legfeljebb 3 másodpercre van szüksége a Photo on Demand felvétel elindításához.

** Egy fénykép szállítási ideje, ha a jelerősség a hub és az érzékelő között 2-3 bar, és a hub Etherneten, Wi-Fi-n vagy 4G-n keresztül csatlakozik.
*** Az értékeket 3 bar jelerősséggel számoltuk a ReX 2 és az érzékelő között, vagy a hub és a ReX 2 között. A hub Etherneten, Wi-Fi-n vagy 4G-n keresztül működik.
**** Az értékeket 3 bar jelerősséggel számítottuk ki a ReX 2 és a detektor között. A hub Etherneten, Wi-Fi-n vagy 4G-n keresztül csatlakozik.

Hőmérséklet kompenzáció

Az érzékelő hőfoltként érzékeli az embereket és más tárgyakat. A készülék figyeli ezeket a hőfoltokat, és ha elmozdulnak, riasztást regisztrál. Ideális körülmények között az emberi test hőmérséklete (átlagosan 36,6°C) eltér a környezeti hőmérséklettől, kontrasztjuk lehetővé teszi, hogy a mozgásérzékelő pontosan rögzítse az ember mozgását.

Olyan helyzetekben, amikor a környezeti hőmérséklet nagyon közel van az emberi test hőmérsékletéhez, előfordulhat, hogy az érzékelő nem működik megfelelően, és téves riasztást adhat. A hőmérséklet kompenzációt minden Ajax mozgásérzékelőben alkalmazzák, így a MotionCam (PhOD) Jeweller a teljes működési hőmérsékleti tartományban érzékeli a mozgást.

Tudjon meg többet a hőmérséklet-kompenzációról

Kisállat immunitás

Ha megfelelően van telepítve és konfigurálva, a MotionCam (PhOD) Jeweller nem reagál a legfeljebb 50 centiméter magas és 20 kilogramm súlyú állatokra.

Az érzékelő **2,4 méteres magasságban** kerül elhelyezésre anélkül, hogy a kilátást akadályozná – például a szoba sarkában, ahol a kilátást nem akadályozzák szekrények vagy egyéb bútorok.

A helyes beállítás megköveteli az érzékelő érzékenységének megfelelő megválasztását is:

- Magas az érzékelő nem reagál a macskákra (legfeljebb 25 cm magas).
- Közepes nem reagál a kistestű kutyákra (35 cm-ig).
- Alacsony nem reagál a legfeljebb 50 cm magas állatokra.

Ha a MotionCam (PhOD) Jeweller az ajánlott magasság alá kerül, akkor az állatok a túlérzékeny zónában mozognak. Az érzékelő fel tudja hívni a riasztást, ha egy kutya a hátsó lábán sétál vagy felugrik a fotelre. Akkor is riasztást ad, ha az állat a detektor szintjére tud ugrani, vagy a közelébe tud mozdulni.

Miért reagálnak a mozgásérzékelők az állatokra, és hogyan lehet ezt elkerülni?

A MotionCam (PhOD) Jeweller helyes telepítése

Események küldése a távfelügyeletnek

Az Ajax biztonsági rendszer riasztásokat tud továbbítani az Ajax PRO Desktop felügyeleti alkalmazásra, valamint a központi felügyeleti állomásra (CMS) **Sur-Gard (Contact ID)**, **SIA (DC-09)**, **ADEMCO 685** és más szabadalmaztatott protokollok formátumában. . A támogatott protokollok teljes listája <u>itt érhető el</u>.

További információ az Ajax PRO Desktop megfigyelő alkalmazásról

Mely CMS-ekhez csatlakoztatható az Ajax biztonsági rendszer

A MotionCam (PhOD) Jeweller a következő eseményeket tudja továbbítani:

- 1. Mozgásriasztás.
- 2. MotionCam (PhOD) vizuális riasztási ellenőrzések.
- 3. Fotó: Scenario.
- 4. Szabotázs riasztás / helyreállítás.
- 5. A hubbal való kapcsolat elvesztése/helyreállítása.
- 6. Az érzékelő ideiglenes deaktiválása / aktiválása.
- 7. Sikertelen kísérlet a biztonsági rendszer élesítésére (engedélyezett rendszerintegritás-ellenőrzés mellett).

Igény szerint fotókat nem küldenek a biztonsági cég megfigyelőállomására.

<u>A PRO Desktop</u> felhasználói igény szerint csak személyes fiókjukból készíthetnek és tekinthetnek meg fényképeket, ha a hub rendszergazdája megadta nekik a megfelelő hozzáférési jogokat. Igény szerinti fotók készítése és megtekintése nem érhető el a PRO Desktop alkalmazás biztonsági vállalati profiljához.

Amikor riasztás érkezik, a biztonsági cég felügyeleti állomásának kezelője pontosan tudja, mi történt, és hova kell küldeni a gyorsreagálású csapatot. Az egyes Ajax eszközök címezhetősége lehetővé teszi, hogy ne csak eseményeket küldjön a PRO Desktopnak vagy CMS-nek, hanem az eszköz típusát, nevét és azt a virtuális helyiséget is, amelyhez az érzékelő hozzá van rendelve. Vegye figyelembe, hogy a továbbított paraméterek listája a CMS típusától és a távfelügyelettel való kommunikációhoz kiválasztott protokolltól függően eltérő lehet.

i

Az eszköz azonosítója és száma állapotában az Ajax alkalmazásban található .

Ha a CMS-szoftver támogatja a fényképellenőrzést, a fényképek elküldésre kerülnek a biztonsági cég megfigyelőállomására. Az ilyen CMS-ek listája itt

érhető **el** . Ugyanakkor az **Ajax PRO Desktop** támogatja a fényképellenőrzés fogadását további beállítások nélkül.

Hozzáadás a rendszerhez

Eszköz hozzáadása előtt

- 1. Telepítse az Ajax vagy Ajax PRO alkalmazást .
- 2. Hozzon létre egy <u>fiókot</u>, ha nincs. Adjon hozzá egy kompatibilis hubot az alkalmazáshoz, adja meg a szükséges beállításokat, és hozzon létre legalább egy virtuális szobát.
- 3. Győződjön meg arról, hogy a hub be van kapcsolva, és rendelkezik internethozzáféréssel Etherneten és/vagy mobilhálózaton keresztül. A csatlakozást az Ajax alkalmazásban vagy a hub burkolatán lévő LED-re nézve ellenőrizheti. Fehéren vagy zölden kell világítania.
- **4.** Győződjön meg arról, hogy a hub hatástalanított, és nem indítja el a frissítéseket az állapotának ellenőrzésével az Ajax alkalmazásban.

MotionCam (PhOD) ékszerész hozzáadása

- Nyissa meg az Ajax alkalmazást. Ha fiókja több hubhoz fér hozzá, vagy ha a PRO alkalmazást használja, válassza ki azt a hubot, amelyhez hozzá szeretné adni a MotionCam (PhOD) Jeweller alkalmazást.
- 2. Lépjen az Eszközök menüpontra fület, és kattintson az Eszköz
 hozzáadása elemre .
- 3. Nevezze el az érzékelőt, szkennelje be, vagy írja be a QR-kódot (az érzékelő burkolatán és a csomag dobozán), válasszon egy helyiséget és egy csoportot (ha a csoportos mód engedélyezve van).



- 4. Nyomja meg a Hozzáadás gombot .
- **5.** Kapcsolja be a készüléket a bekapcsológomb 3 másodpercig tartó nyomva tartásával.

A MotionCam (PhOD) Jeweller hubhoz való csatlakoztatásához az érzékelőt a rendszerrel azonos biztonságos helyen kell elhelyezni (a hub rádióhálózat hatókörén belül). <u>Ahhoz, hogy az érzékelő a ReX 2 rádiójel hatótávolság-bővítőn</u> keresztül működjön, először hozzá kell adnia az érzékelőt a hubhoz, majd csatlakoztatnia kell a ReX 2-höz a hatótávolság-bővítő beállításaiban.

Hogyan csatlakoztassunk egy eszközt a ReX 2-höz

A hubhoz csatlakoztatott érzékelő megjelenik a hub eszközök listájában az Ajax alkalmazásban. A listában szereplő eszközök állapotának frissítése a Jeweller beállításaitól függ; az alapértelmezett érték 36 másodperc.

Ha a csatlakozás sikertelen, kapcsolja ki az érzékelőt, és 5 másodperc múlva próbálja újra. Vegye figyelembe, hogy ha a maximális számú eszköz már hozzá van adva a hubhoz (**a hub-modelltől függően**), akkor értesítést kap, amikor új eszközt próbál hozzáadni.

A hub és a különböző rádiófrekvencián működő eszköz nem kompatibilis. A készülék rádiófrekvenciás tartománya régiónként változhat. Javasoljuk, hogy ugyanabban a régióban vásároljon és használjon Ajax eszközöket. A működő rádiófrekvenciák tartományát a műszaki támogatási szolgálatnál ellenőrizheti .

A MotionCam (PhOD) Jeweller csak egy hubbal működik. Ha új hubhoz csatlakozik, az érzékelő leállítja a parancsok küldését a réginek. Ha új hubhoz

adják hozzá, az érzékelő nem törlődik a régi hub eszközlistájáról. Ezt az Ajax alkalmazáson keresztül kell megtenni.

Üzemzavarok

Ha meghibásodást észlel (például nincs kapcsolat a Jewelleren keresztül), az Ajax alkalmazás hibaszámlálót jelenít meg az eszköz ikonján.

Minden meghibásodás megjelenik az érzékelő állapotában. A hibás működésű mezők pirossal lesznek kiemelve.



Meghibásodás jelenik meg, ha:

- Az érzékelő hőmérséklete az elfogadható határokon kívül esik: -10°C alatt és +40°C felett.
- Az érzékelő burkolata nyitva van (szabotázs kiold).
- Nincs kapcsolat a hubbal vagy a rádiójel hatótávolság-növelővel a Jewelleren keresztül.
- Nincs kapcsolat a hubbal vagy a rádiójel hatótávolság-növelővel a Wings-en keresztül.
- Az érzékelő eleme lemerült.

Ikonok

Az ikonok a MotionCam (PhOD) Jeweller néhány állapotát jelenítik meg. Megtekintheti őket az **Eszközök Ajax alkalmazásban E** lapon.

| Ikon | Jelentése |
|----------|---|
| 11] | Ékszerész jelerősség. Megjeleníti a jelerősséget a hub és az érzékelő között. Az ajánlott érték 2-3 bar. Tudj meg többet |
| Ì | Az érzékelő akkumulátor töltöttségi szintje. <mark>Tudj meg többet</mark> |
| í | Az érzékelő meghibásodott. A meghibásodások listája az érzékelő állapotában érhető el. Tudj meg többet |
| RE | Akkor jelenik meg , ha az érzékelő rádiójel - tartománybővítőn keresztül működik . |
| (24) | Az érzékelő Mindig aktív üzemmódban működik. <mark>Tudj meg többet</mark> |
| Ŀ | A be- és/vagy kilépési késleltetés engedélyezve van. |
| (7) | Tudj meg többet |
| 9 | A MotionCam (PhOD) Jeweller élesítve lesz, ha az éjszakai mód engedélyezve van. Tudj meg többet |
| Ĩ. | MotionCam (PhOD) Jeweller mozgást észlelt. Az ikon akkor jelenik meg, ha az érzékelő élesített. |
| <u>ب</u> | A MotionCam (PhOD) Jeweller ideiglenesen le van tiltva. Tudj meg többet |

| Ŷ | A MotionCam (PhOD) Jeweller a riasztások előre beállított számának túllépése miatt deaktiválva lett. Tudj meg többet |
|---|---|
| Ŀ | A MotionCam (PhOD) Jeweller szabotázst kiváltó események ideiglenesen deaktiválva vannak. Tudj meg többet |

Államok

Az állapotok információkat tartalmaznak az eszközről és működési paramétereiről. A MotionCam (PhOD) Jeweller állapotai az Ajax alkalmazásban találhatók:

- 1. Lépjen az Eszközök menüpontra 🕒 lapon.
- 2. Válassza a MotionCam (PhOD) Jeweller elemet a listából.

| Paraméter | Érték |
|-----------------------|---|
| Üzemzavar | rákattintva (i) megnyitja a MotionCam (PhOD) Jeweller hibás működési listáját. Meghibásodás észlelése esetén a mező jelenik meg. |
| Hőfok | Az érzékelő hőmérséklete. A processzoron mérik, és fokozatosan változik. Az alkalmazásban szereplő érték és a környezeti hőmérséklet közötti elfogadható mérési hiba 2°C. Az érték frissül, amint az érzékelő legalább 1°C- os hőmérsékletváltozást észlel. |
| Ékszerész jelerőssége | Jelerősség a hub vagy a hatótávolságnövelő és a Jeweller csatornán lévő detektor között. Az ajánlott érték 2-3 bar. |

| Csatlakozás állapota a Jeweller csatornán a hub vagy a hatótávolságnövelő és az érzékelő között: • Online – az érzékelő a hubhoz vagy a hatótávolság-növelőhöz csatlakoztatva a hubhoz vagy a hatótávolság-növelőhöz csatlakoztatva a hubhoz vagy a hatótávolság-növelőhöz. Szárnyak jelerőssége Jelerősség a hub vagy a hatótávolságnövelő és a Vings csatornán lévő detektor között. Az ajánlott érték 2-3 bar. Szárnyak jelerőssége Csatlakozási állapot a Wings csatornán a hub vagy a hatótávolságnövelő és az érzékelő között: Csatlakozás Wings-en keresztül • Online – az érzékelő a hubhoz vagy a hatótávolságnövelő és az érzékelő között: Csatlakozás Wings-en keresztül • Online – az érzékelő a hubhoz vagy a hatótávolság-növelőhöz. Akkumulátoriöltő A készülék akkumulátorának töltöttségi szintje: • rendben • Lemerül elem Ha az elemek lemerülnek, az Ajax alkalmazások és a biztonsági cég megfelelő értesítés kap. Az alacsony töltöttségi szintről szóló értesítés kap. Az alacsony töltöttségi szintről szóló értesítés elküldése után az érzékelő akár 2 hónapig is működhet. | | A Jeweller egy protokoll a MotionCam (PhOD) Jeweller események és riasztások továbbítására. |
|--|----------------------------------|--|
| Csatlakozás Jewelleren keresztül • Online – az érzékelő a hubhoz vagy a hatótávolság-növelőhöz csatlakoztatva a hubhoz vagy a hatótávolság-növelőhöz. Szárnyak jelerőssége Jelerősség a hub vagy a hatótávolság-növelő és a Wings csatornán lévő detektor között. Az ajánlott érték 2-3 bar. A Wings egy protokoll a MotionCam (PhOD) Jeweller fényképellenőrzések továbbítására. Csatlakozási állapot a Wings csatornán a hub vagy a hatótávolság-növelő és az érzékelő között: Csatlakozás Wings-en keresztül • Online – az érzékelő a hubhoz vagy a hatótávolság-növelőhöz csatlakoztatva a hubhoz vagy a hatótávolság-növelőhöz csatlakoztatva a hubhoz vagy a hatótávolság-növelőhöz csatlakoztatva a hubhoz vagy a hatótávolság-növelőhöz. Akkumulátortöltő A készülék akkumulátorának töltöttségi szintje: • rendben • Lemerült elem Ha az elemek lemerülnek, az Ajax alkalmazások és a biztonsági cég megfelelő értesítést kap. Az alacsony töltöttségi szintről szóló értesítés Az alacsony töltöttségi szintről szóló értesítés elküldése után az érzékelő akár 2 hónapig is müködhet. Hogyan jelenik meg az akkumulátor | | Csatlakozás állapota a Jeweller csatornán a hub vagy a hatótávolságnövelő és az érzékelő között: |
| • Offline – az érzékelő nincs csatlakoztatva a hubhoz vagy a hatótávolság-növelőhöz. Szárnyak jelerőssége Jelerősség a hub vagy a hatótávolság-növelő és a Wings csatornán lévő detektor között. Az ajánlott érték 2-3 bar. Szárnyak jelerőssége A Wings egy protokoll a MotionCam (PhOD) Jeweller fényképellenőrzések továbbítására. Csatlakozási állapot a Wings csatornán a hub vagy a hatótávolságnövelő és az érzékelő között: Csatlakozási állapot a Wings csatornán a hub vagy a hatótávolságnövelő és az érzékelő között: Csatlakozás Wings-en keresztül • Online – az érzékelő a hubhoz vagy a hatótávolság-növelőhöz csatlakozik. Akkumulátortöltő A készülék akkumulátorának töltöttségi szintje: Akkumulátortöltő A készülék akkumulátorának töltöttségi szintje: Az alacsony töltöttségi szintről szóló értesítés elküldése után az érzékelő akár 2 hónapig is működhet. Hogyan jelenik meg az akkumulátor | Csatlakozás Jewelleren keresztül | Online – az érzékelő a hubhoz vagy a hatótávolság-növelőhöz csatlakozik. |
| Jelerősség a hub vagy a hatótávolságnövelő és a Wings csatornán lévő detektor között. Az ajánlott érték 2-3 bar. Szárnyak jelerőssége A Wings egy protokoll a MotionCam (PhOD) Jeweller fényképellenőrzések továbbítására. Csatlakozási állapot a Wings csatornán a hub vagy a hatótávolságnövelő és az érzékelő között: Csatlakozási állapot a Wings csatornán a hub vagy a hatótávolságnövelő és az érzékelő között: Csatlakozás Wings-en keresztül • Online – az érzékelő a hubhoz vagy a hatótávolság-növelőhöz csatlakoztatva a hubhoz vagy a hatótávolság-növelőhöz. Akkumulátortöltő A készülék akkumulátorának töltöttségi szintje: • rendben • Lemerült elem Ha az elemek lemerülnek, az Ajax alkalmazások és a biztonsági cég megfelelő értesítést kap. Az alacsony töltöttségi szintől szóló értesítés elküldése után az érzékelő akár 2 hónapig is működhet. | | Offline – az érzékelő nincs csatlakoztatva a hubhoz vagy a hatótávolság-növelőhöz. |
| A Wings egy protokoll a MotionCam (PhOD) Jeweller fényképellenőrzések továbbítására. Csatlakozási állapot a Wings csatornán a hub vagy a hatótávolságnövelő és az érzékelő között: Csatlakozás Wings-en keresztül • Online – az érzékelő a hubhoz vagy a hatótávolság-növelőhöz csatlakozták. • Offline – az érzékelő nincs csatlakoztátva a hubhoz vagy a hatótávolság-növelőhöz. Akkumulátortöltő A készülék akkumulátorának töltöttségi szintje: • rendben • Lemerült elem Ha az elemek lemerülnek, az Ajax alkalmazások és a biztonsági cég megfelelő értesítést kap. Az alacsony töltöttségi szintföl szóló értesítés Hogyan jelenik meg az akkumulátor | Szárnyak jelerőegége | Jelerősség a hub vagy a hatótávolságnövelő és a Wings csatornán lévő detektor között. Az ajánlott érték 2-3 bar. |
| Csatlakozási állapot a Wings csatornán a hub vagy a hatótávolságnövelő és az érzékelő között: Csatlakozás Wings-en keresztül • Online – az érzékelő a hubhoz vagy a hatótávolság-növelőhöz csatlakozik. • Offline – az érzékelő nincs csatlakoztatva a hubhoz vagy a hatótávolság-növelőhöz. Akkumulátortöltő A készülék akkumulátorának töltöttségi szintje: • rendben • Lemerült elem Ha az elemek lemerülnek, az Ajax alkalmazások és a biztonsági cég megfelelő értesítést kap. Az alacsony töltöttségi szintről szóló értesítés elküldése után az érzékelő akár 2 hónapig is működhet. | Szárnyak jelerőssége | A Wings egy protokoll a MotionCam (PhOD) Jeweller fényképellenőrzések továbbítására. |
| Csatlakozás Wings-en keresztül • Online – az érzékelő a hubhoz vagy a hatótávolság-növelőhöz csatlakozik. • Offline – az érzékelő nincs csatlakoztatva a hubhoz vagy a hatótávolság-növelőhöz. • Offline – az érzékelő nincs csatlakoztatva a hubhoz vagy a hatótávolság-növelőhöz. Akkumulátortöltő A készülék akkumulátorának töltöttségi szintje: • rendben • Lemerült elem Ha az elemek lemerülnek, az Ajax alkalmazások és a biztonsági cég megfelelő értesítést kap. Az alacsony töltöttségi szintről szóló értesítés elküldése után az érzékelő akár 2 hónapig is működhet. Hogyan jelenik meg az akkumulátor | | Csatlakozási állapot a Wings csatornán a hub vagy a hatótávolságnövelő és az érzékelő között: |
| • Offline – az érzékelő nincs csatlakoztatva a hubhoz vagy a hatótávolság-növelőhöz. Akkumulátortöltő A készülék akkumulátorának töltöttségi szintje: • rendben • Lemerült elem Ha az elemek lemerülnek, az Ajax alkalmazások és a biztonsági cég megfelelő értesítést kap. Az alacsony töltöttségi szintről szóló értesítés elküldése után az érzékelő akár 2 hónapig is működhet. Hogyan jelenik meg az akkumulátor | Csatlakozás Wings-en keresztül | Online – az érzékelő a hubhoz vagy a hatótávolság-növelőhöz csatlakozik. |
| Akkumulátortöltő A készülék akkumulátorának töltöttségi szintje: • rendben • Lemerült elem Ha az elemek lemerülnek, az Ajax alkalmazások és a biztonsági cég megfelelő értesítést kap. Az alacsony töltöttségi szintről szóló értesítés elküldése után az érzékelő akár 2 hónapig is működhet. Hogyan jelenik meg az akkumulátor | | Offline – az érzékelő nincs csatlakoztatva a hubhoz vagy a hatótávolság-növelőhöz. |
| rendben Lemerült elem Ha az elemek lemerülnek, az Ajax alkalmazások és a biztonsági cég megfelelő értesítést kap. Az alacsony töltöttségi szintről szóló értesítés elküldése után az érzékelő akár 2 hónapig is működhet. Hogyan jelenik meg az akkumulátor | Akkumulátortöltő | A készülék akkumulátorának töltöttségi szintje: |
| Lemerült elem Ha az elemek lemerülnek, az Ajax alkalmazások és a biztonsági cég megfelelő értesítést kap. Az alacsony töltöttségi szintről szóló értesítés elküldése után az érzékelő akár 2 hónapig is működhet. Hogyan jelenik meg az akkumulátor | | • rendben |
| Ha az elemek lemerülnek, az Ajax alkalmazások és a biztonsági cég megfelelő értesítést kap. Az alacsony töltöttségi szintről szóló értesítés elküldése után az érzékelő akár 2 hónapig is működhet. Hogyan jelenik meg az akkumulátor | | Lemerült elem |
| Az alacsony töltöttségi szintről szóló értesítés elküldése után az érzékelő akár 2 hónapig is működhet. Hogyan jelenik meg az akkumulátor | | Ha az elemek lemerülnek, az Ajax alkalmazások és a biztonsági cég megfelelő értesítést kap. |
| Hogyan jelenik meg az akkumulátor | | Az alacsony töltöttségi szintről szóló értesítés elküldése után az érzékelő akár 2 hónapig is működhet. |
| töltöttsége | | Hogyan jelenik meg az akkumulátor töltöttsége |

| | Elem élettartam kalkulátor |
|---|--|
| | Az érzékelő szabotázs állapota, amely reagál az eszköz burkolatának leválasztására vagy kinyitására: |
| Fedő | Nyitva – az érzékelőt eltávolították a SmartBracketből, vagy megsérült az integritása. |
| | Zárt – az érzékelő a SmartBracket szerelőpanelre van felszerelve. A készülékház és a szerelőpanel integritása nem sérül. Normál állapot. |
| | Tudj meg többet |
| | Késleltetési idő belépéskor: 5-120 másodperc. |
| Késleltetés belépéskor, mp | A belépés késleltetése (riasztás aktiválás késleltetése) az az idő, amikor a felhasználónak hatástalanítania kell a biztonsági rendszert, miután belépett a védett területre. |
| | Tudj meg többet |
| | Késleltetési idő távozáskor: 5-120 másodperc. |
| Késleltetés induláskor, mp | A kilépési késleltetés (élesítés késleltetése) az az idő, amikor a felhasználónak el kell hagynia a védett területet a biztonsági rendszer élesítése után. |
| | Tudj meg többet |
| | Késleltetési idő éjszakai módba való belépéskor : 5-120 másodperc. |
| Éjszakai mód késleltetés belépéskor, mp | A belépés késleltetése (riasztás aktiválás késleltetése) az az idő, amikor a felhasználónak hatástalanítania kell a biztonsági rendszert a helyiségbe való belépés után. |
| | Tudj meg többet |

| Éjszakai mód késleltetése távozáskor, mp | Késleltetési idő éjszakai üzemmódban való távozáskor : 5-120 másodperc. A kilépési késleltetés (élesítés késleltetése) az az idő, amikor a felhasználónak el kell hagynia a helyiséget a biztonsági rendszer élesítése után. Tudj meg többet |
|--|--|
| Mindig aktív | Ha ez az opció engedélyezve van, az érzékelő folyamatosan élesítve van, mozgást érzékel, és riasztást ad. Tudj meg többet |
| Érzékenység | A mozgásérzékelő érzékenységi szintje: Alacsony – nem reagál a legfeljebb 50 cm magas állatokra. Normál (alapértelmezés szerint) – nem reagál kisméretű (35 cm-es magasságig) kutyákra. Magas – az érzékelő nem reagál a macskákra (legfeljebb 25 cm magas). |
| Ideiglenes deaktiválás | Az eszköz ideiglenes deaktiválási funkciójának állapotát mutatja: Nem – a készülék normál üzemmódban működik. Csak fedél – a hub rendszergazdája letiltotta az eszközszabotázs kioldásával kapcsolatos értesítéseket. Teljesen – az érzékelő teljesen ki van zárva a rendszer működéséből. A készülék nem hajt végre rendszerparancsokat, és nem jelent riasztásokat vagy egyéb eseményeket. Riasztások száma szerint – az eszköz automatikusan letiltásra kerül, ha túllépi a riasztások előre beállított számát (ezt az Eszközök automatikus |

| | deaktiválása beállításai határozzák meg). |
|-----------------|---|
| | Tudj meg többet |
| Photo on Demand | Akkor jelenik meg, ha a Photo on Demand engedélyezve van a hub beállításaiban az Adatvédelem részben. Tudj meg többet |
| Firmware | Az érzékelő firmware verziója. |
| ID | Érzékelő azonosító. Az érzékelő házán és a dobozában található QR kódon is elérhető. |
| Készülék № | Az eszközhurok (zóna) száma. |

Beállítások

A MotionCam (PhOD) Jeweller beállításainak módosítása az Ajax alkalmazásban:

- 1. Lépjen az Eszközök menüpontra 🕒 lapon.
- 2. Válassza a MotionCam (PhOD) Jeweller elemet a listából.
- 3. Nyissa meg a Beállításokat a fogaskerék ikonra kattintva 🔅 .
- 4. Állítsa be a szükséges paramétereket.
- 5. Kattintson a Vissza gombra az új beállítások mentéséhez.

| Beállítások | Érték |
|---------------------|--|
| Név Li r k | Detektor neve. Megjelenik a hub-eszközök listájában, az SMS-szövegekben és az esemény hírfolyamában lévő értesítésekben. Az érzékelő nevének megváltoztatásához kattintson a ceruza ikonra 🖉 . |

| | A név legfeljebb 12 cirill karaktert vagy legfeljebb 24 latin karaktert tartalmazhat. |
|--|--|
| Szoba | Annak a virtuális helyiségnek a kiválasztása, amelyhez a MotionCam (PhOD) Jeweller hozzá van rendelve. |
| | A szoba neve megjelenik az SMS-ben és az értesítésekben az esemény hírfolyamában. |
| | Késleltetési idő belépéskor: 5-120 másodperc. |
| Késleltetés belépéskor, mp Késleltetés induláskor, mp | A belépés késleltetése (riasztás aktiválás késleltetése) az az idő, amikor a felhasználónak hatástalanítania kell a biztonsági rendszert, miután belépett a védett területre. |
| | Tudj meg többet |
| | Késleltetési idő távozáskor: 5-120 másodperc. |
| | A kilépési késleltetés (élesítés késleltetése) az az idő, amikor a felhasználónak el kell hagynia a védett területet a biztonsági rendszer élesítése után. |
| | Tudj meg többet |
| Élesítés Éjszakai módban | Ha ez az opció engedélyezve van, az érzékelő élesített módba lép, amikor a rendszer Éjszakai módra van állítva . |
| | Tudj meg többet |
| Éjszakai mód késleltetés belépéskor, mp | Késleltetési idő éjszakai módba való belépéskor : 5-120 másodperc. |
| | A belépés késleltetése (riasztás aktiválás |
| | kesleltetese) az az ido, amikor a felhasznalónak hatástalanítania kell a biztonsági rendszert a helyiségbe való belépés után. |
| | Tudj meg többet |
| Éjszakai mód késleltetése távozáskor, mp | Késleltetési idő éjszakai üzemmódban való távozáskor : 5-120 másodperc. |

| | A kilépési késleltetés (élesítés késleltetése) az az idő, amikor a felhasználónak el kell hagynia a helyiséget a biztonsági rendszer élesítése után. Tudj meg többet |
|---------------------|---|
| Riasztás LED jelzés | Ha az opció ki van kapcsolva, az érzékelő LED-je nem értesít riasztásról vagy szabotázs kioldásról. |
| | A mozgásérzékelő érzékenységi szintje. |
| Érzékenység | A választás az objektum típusától, a téves riasztások valószínű forrásainak jelenlététől és a védett terület sajátosságaitól függ: |
| | Alacsony – nem reagál a legfeljebb 50 cm magas állatokra. |
| | Normál (alapértelmezés szerint) – nem reagál kisméretű (35 cm-es magasságig) kutyákra. |
| | Magas – az érzékelő nem reagál a macskákra (legfeljebb 25 cm magas). |
| | Miért reagálnak a mozgásérzékelők az állatokra, és hogyan lehet ezt elkerülni? |
| | A képfelbontás kiválasztása (pixelben): |
| Képfelbontás | • 160 × 120 |
| | • 320 × 240 (alapértelmezett) |
| | • 640 × 480 |
| | Minél nagyobb a felbontás, annál részletesebb a kép, de tovább tart a fotók átvitele. A beállítás kiterjed a vizuális riasztás ellenőrzésére, a forgatókönyvenkénti fényképre és az igény szerinti fényképre. |
| | Tudj meg többet |

| | A fényképek számának kiválasztása riasztás esetén: |
|----------------------------------|--|
| | Tilos fényképezni |
| | • 1 fénykép |
| | • 2-es sorozat |
| Fotó: Alarm | • 3-as sorozat |
| | 4-es sorozat (csak 320 × 240 vagy 160 × 120 felbontással érhető el) |
| | 5-ös sorozat (csak 320 × 240 vagy 160 × 120 felbontással érhető el) |
| | A MotionCam (PhOD) ékszerész fotókra vonatkozik riasztás és forgatókönyv szerint. |
| | A riasztások számának kiválasztása fényképek kíséretében. |
| | Megadhat 1-10 riasztást, vagy beállíthatja a fénykép átvitelét minden alkalommal, amikor a készülék aktiválódik. |
| Riasztók fényképes ellenőrzéssel | A fényképes ellenőrzéssel rendelkező riasztásszámláló alaphelyzetbe áll, amikor a biztonsági rendszert hatástalanítják, majd újra élesítik. |
| | A beállítás akkor érhető el, ha a Mindig aktív opció le van tiltva. Amikor az érzékelő Mindig aktív módban van, minden bekapcsolásakor fényképet küld. |
| Photo on Demand | lgény szerint válassza ki a fényképek számát: |
| | • 1 fénykép |
| | 2-es sorozat |
| | • 3-as sorozat |
| | 4-es sorozat (csak 320 × 240 vagy 160 × 120 felbontással érhető el) |

| | 5-ös sorozat (csak 320 × 240 vagy 160 × 120 felbontással érhető el) |
|---|--|
| Mindig aktív | Ha ez az opció engedélyezve van, az érzékelő mindig élesített módban van, és mozgást érzékel. Tudj meg többet |
| Mozgás észlelése esetén szirénával riasszon | Ha ez az opció engedélyezve van, a rendszerhez hozzáadott Szirénák akkor aktiválódnak, amikor a MotionCam (PhOD) Jeweller mozgást észlel. |
| Forgatókönyvek | Megnyitja a menüt a MotionCam (PhOD) Jeweller detektor forgatókönyveinek létrehozásához és beállításához. A menü lehetővé teszi egy olyan forgatókönyv létrehozását, amely szerint az érzékelő képeket készít, ha más Ajax eszközök aktiválódnak. Tudj meg többet |
| Ékszerész jelerősségi teszt | Az érzékelőt Jeweller jelerősség-teszt módba kapcsolja. A teszt lehetővé teszi a jelerősség ellenőrzését a hub vagy a hatótávolság-növelő és az érzékelő között a Jeweller vezeték nélküli adatátviteli protokollon keresztül az optimális telepítési hely meghatározásához. Tudj meg többet |
| Szárnyak jelerősségi tesztje | Az érzékelőt Wings jelerősség teszt üzemmódba kapcsolja. A teszt lehetővé teszi a jelerősség ellenőrzését a hub vagy a hatótávolság-növelő és az érzékelő között a Wings vezeték nélküli adatátviteli protokollon keresztül az optimális telepítési hely meghatározásához. Tudj meg többet |
| Érzékelési zóna teszt | Az érzékelőt érzékelési zóna teszt üzemmódba kapcsolja. |

| | A teszt lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy ellenőrizzék, hogyan reagál az érzékelő a mozgásra, és meghatározzák az optimális telepítési helyet. Tudj meg többet |
|------------------------|---|
| Jelcsillapítási teszt | Az érzékelőt jelcsillapítás teszt üzemmódba kapcsolja. A teszt során az adó teljesítményét csökkentik vagy növelik, hogy szimulálják a környezet változását, hogy teszteljék az érzékelő és a hub közötti kommunikáció stabilitását. Tudj meg többet |
| Használati útmutató | Megnyitja a MotionCam (PhOD) Jeweller felhasználói kézikönyvet az Ajax alkalmazásban. |
| Ideiglenes deaktiválás | Lehetővé teszi a felhasználó számára az eszköz letiltását anélkül, hogy eltávolítaná a rendszerből. Két lehetőség áll rendelkezésre: Nem Teljesen – az eszköz nem hajt végre rendszerparancsokat, és nem vesz részt az automatizálási forgatókönyvekben, és a rendszer figyelmen kívül hagyja a riasztásokat és egyéb eszközértesítéseket. Csak fedél – a rendszer figyelmen kívül hagyja az érzékelő szabotázst kiváltó értesítéseket. További információ az ideiglenes deaktiválásról A rendszer automatikusan deaktiválja az eszközöket, ha a riasztások előre beállított száma túllépi. További információ az automatikus deaktiválásról |

A Photo on Demand funkció beállítása

| | 9:41 • • • • • • |
|---|--|
| | Back Privacy |
| Ĩ | GENERAL PRIVACY SETTINGS |
| 4 | Allow Photos on Demand |
| | Determine if it is allowed to take photos on demand for the whole system |
| | PERMISSIONS |
| 4 | Users > |
| | Installers |
| | Define the access level for each system user |
| | ALARM SCENARIOS |
| | Allow Photos by Scenarios |

Az adatvédelmi beállítások kezelési jogával rendelkező felhasználó engedélyezheti és konfigurálhatja az Igény szerinti fényképek funkciót. Ehhez az Ajax alkalmazásban:

- 1. Válassza ki a létesítményt, ha több van belőlük.
- 2. Lépjen az Eszközök menüpontra 🕒 fület, és válasszon elosztót.
- **3.** Kattintson a fogaskerék ikonra⁽²⁾ a hub **Beállítások** menüjének megnyitásához .
- Válassza az Adatvédelem menüt, és engedélyezze az Igény szerinti fényképek engedélyezése lehetőséget.
- 5. Válassza ki a felhasználói kategóriát:
 - Felhasználók
 - Telepítők (PRO alkalmazás felhasználói)

- 6. Válasszon ki egy adott felhasználót vagy egy PRO-t. Megnyílik a hubhoz hozzáadott fényképes hitelesítéssel rendelkező kamerák, DVR-ek és detektorok listája.
- 7. Válassza ki azt az érzékelőt, amelyhez hozzáférést kíván biztosítani.
- 8. Engedélyezze a Fénykép készítése és megtekintése opciót.
- **9.** Adja meg, hogy a felhasználó mikor készíthet igény szerinti fényképeket: mindig vagy amikor a MotionCam (PhOD) élesítve van.
- 10. Kattintson a Vissza gombra a beállítások mentéséhez.
- 11. Ismételje meg a 6–10. lépéseket minden olyan érzékelővel, amelyhez hozzáférést szeretne biztosítani. A kék ikon azokat az érzékelőket jelöli, amelyekhez a felhasználó már hozzáfér.

Az adatvédelmi beállítások mentése után az esemény hírfolyamához hozzáférő összes felhasználó értesítést kap arról, hogy ki kapott hozzáférési jogot, és melyik felhasználó adta meg ezeket a jogokat.

A Fénykép forgatókönyv szerint funkció beállítása

Hogyan lehet engedélyezni a Photo by Scenario alkalmazást



Az adatvédelmi beállításokhoz hozzáféréssel rendelkező felhasználó engedélyezheti a Fénykép forgatókönyv szerint funkciót. Ehhez az Ajax alkalmazásban:

- **1.** Válassza ki a létesítményt, ha több van belőlük.
- 2. Lépjen az Eszközök menüpontra 🕒 fület, és válasszon elosztót.
- **3.** Kattintson a fogaskerék ikonra ${}^{\textcircled{O}}$ az érzékelő **beállításaihoz** .
- 4. Válassza az Adatvédelem menüt, és engedélyezze a Fényképek engedélyezése forgatókönyv szerint lehetőséget.
- 5. Kattintson a Vissza gombra a beállítások mentéséhez.

Hogyan állíthat be egy forgatókönyvet a fényképezéshez más eszközök riasztása esetén

Bármely rendszerkonfigurációs jogosultsággal rendelkező felhasználó vagy PRO létrehozhat és konfigurálhat egy forgatókönyvet. Ezt csináld meg:

- Az Ajax alkalmazásban válassza ki a létesítményt, ha több van belőlük, vagy ha PRO alkalmazást használ.
- 2. Lépjen az Eszközök menüpontra 🕒 fület, és válasszon ki egy fényképes ellenőrzéssel rendelkező detektort.
- **3.** Kattintson a fogaskerék ikonra ${}^{\textcircled{O}}$ az érzékelő **beállításaihoz** .
- 4. Válassza ki a Forgatókönyvek elemet a listából.
- Határozza meg az Ajax eszközöket és a riasztások típusait, amelyekről a MotionCam (PhOD) fényképeket készít.
- 6. Kattintson a Tovább gombra .
- 7. Adja meg:
 - A forgatókönyv neve.
 - A forgatókönyvet kiváltó eszközök száma (akkor érhető el, ha két vagy több Ajax-eszköz van a rendszerben):

Bármelyik – a forgatókönyv akkor fut le, ha legalább egy eszköz aktiválódik.

Minden kiválasztott – a forgatókönyv akkor fut le, ha az összes kiválasztott eszköz aktiválódik.

 Triggerelési idő minden eszközre (a paraméter akkor érhető el, ha a forgatókönyvet kiváltó eszközök blokkban az Összes kiválasztott opció meg van adva).

A forgatókönyv elindításához az összes kiválasztott eszköznek riasztást kell adnia a megadott időn belül. Ha az eszközök a megadott időn belül nem riasztanak, az időzítő visszaáll, és a forgatókönyv nem fut le.

- Mikor tud az érzékelő fényképezni: mindig vagy ha a MotionCam (PhOD) élesítve van. A lehetőség csak az adatvédelmi beállítások kezelési jogával rendelkező felhasználók számára elérhető. Alapértelmezés szerint a MotionCam (PhOD) csak élesített módban készít forgatókönyv szerinti képeket.
- **8.** Kattintson **a Mentés** gombra . A forgatókönyv megjelenik az eszközforgatókönyvek listájában.

A forgatókönyv nem kerül végrehajtásra, ha a **Fényképek engedélyezése forgatókönyv** szerint opció le van tiltva az adatvédelmi beállításokban (hub beállítások, **Adatvédelem** menü.

Egy forgatókönyv törléséhez vagy szerkesztéséhez kattintson rá a listában. A forgatókönyvet a forgatókönyv neve melletti kapcsolóval is letilthatja: a beállítások mentésre kerülnek, de nem hajtódnak végre a többi eszközről érkező riasztás után.

Az ideiglenesen letiltott (PhOD) detektorok nem tudnak forgatókönyv szerint fotózni, és az ideiglenesen letiltott eszközök nem váltják ki a forgatókönyvet a fotózáshoz.

További információ az ideiglenes deaktiválásról

Jelzés

A MotionCam (PhOD) Jeweller LED-jelzője az érzékelő állapotától függően pirosan vagy zölden világíthat.



00:00

00:02

Jelzés a bekapcsoló gomb megnyomására

| Jelzés | Esemény |
|--|---------------------------|
| Zölden világít. | Az érzékelő bekapcsolása. |
| Pirosan világít, majd háromszor felvillan. | Az érzékelő kikapcsolása. |

Engedélyezett érzékelő jelzés

| Jelzés | Esemény | jegyzet |
|---|--|---|
| 1 másodpercig zölden világít. | Mozgásriasztás/szabotázs kioldása. | Az érzékelő 5 másodpercenként rögzíti a mozgást. |
| 0,5 másodpercig zölden világít. | Fényképezés igény szerint. | lgény szerinti fényképezéskor a jelzőfény akkor is világít, ha a LED jelzés ki van kapcsolva az érzékelő beállításainál. |
| Néhány másodpercig zölden világít. | Az érzékelő csatlakoztatása a hubhoz. | |
| Az első aktiválás után pirosan világít és villog. | Hardver hiba. | Az érzékelő javításra szorul, kérjük, forduljon <mark>műszaki</mark> ügyfélszolgálatunkhoz . |
| Riasztás esetén lassan zölden világít és kialszik. | Az érzékelő elemeket cserélni kell. | Az elemek cseréjének eljárását a MotionCam (PhOD) |

| | | Jeweller detektor |
|------------------------|---|--|
| | | elemeinek cseréje című |
| | | cikk írja le . |
| | Az akkumulátorok teljesen lemerültek. Az érzékelő | Az elemek cseréjének eljárását a MotionCam (PhOD) |
| Gyakran zölden villog. | leállította a mozgás érzékelését és a riasztások továbbítását a hub felé. | Jeweller detektor |
| | | elemeinek cseréje _{című} |
| | | cikk írja le . |

Funkcionalitás tesztelése

Az Ajax biztonsági rendszer többféle tesztet biztosít, hogy megbizonyosodjon a telepítés helyének helyes megválasztásáról. A MotionCam (PhOD) Jeweller tesztek nem indulnak el azonnal, de legkésőbb egyetlen hub-detektor ping intervallumon belül (alapértelmezés szerint 36 másodperc). Az eszközök ping intervallumát a hub beállítások **Ékszerész** menüjében módosíthatja.

A teszt futtatásához az Ajax alkalmazásban:

- 1. Válassza ki a kívánt hubot.
- 2. Lépjen az Eszközök menüpontra 🕒 lapon.
- 3. Válassza a MotionCam (PhOD) Jeweller elemet a listából.
- 4. Nyissa meg a Beállításokat 🔅 .
- 5. Válasszon tesztet:
 - Ékszerész jelerősségi teszt
 - Szárnyak jelerősségi tesztje
 - Érzékelési zóna teszt
 - Jelcsillapítási teszt
- 6. Futtassa a tesztet.

Az érzékelő elhelyezése



A MotionCam (PhOD) elhelyezésének kiválasztásakor vegye figyelembe a működését befolyásoló paramétereket:

- Mozgásérzékelő zóna.
- A kamera látószöge és az előtte lévő akadályok jelenléte.
- Jeweller és Wings jelerőssége.
- Az érzékelő és a hub közötti távolság.
- A rádiójelek áthaladását akadályozó tényezők: falak, padlók közötti mennyezetek, a helyiségben található nagy tárgyak.

A létesítmény biztonsági rendszerére vonatkozó projekt kidolgozásakor vegye figyelembe az elhelyezésre vonatkozó ajánlásokat. A biztonsági rendszert szakembereknek kell megtervezni és telepíteni. Az ajánlott partnerek listája <u>itt</u> **érhet**ő **el** .

Jelerősség

A Jeweller és Wings jelerősségét a kézbesítetlen vagy sérült adatcsomagok száma határozza meg egy bizonyos időtartam alatt. Az ikon || az **Eszközökön** fül jelzi a jel erősségét:

- Három sáv kiváló jelerősség.
- Két sáv jó jelerősség.
- Egy sáv alacsony jelerősség, a stabil működés nem garantált.
- Áthúzott ikon nincs jel.

A végső telepítés előtt ellenőrizze a Jeweller és a Wings jelerősségét. Egy vagy nulla sávos jelerősség mellett nem garantáljuk a készülék stabil működését. Fontolja meg a készülék áthelyezését, mivel akár 20 cm-rel is jelentősen javíthatja a jelerősséget. Ha az áthelyezés után továbbra is gyenge vagy instabil a jel, használja a <u>ReX 2</u> rádiójel

hatótávolságot. A MotionCam (PhOD) Jeweller nem kompatibilis a ReX rádiójelhosszabbítókkal .

Érzékelési zóna

A telepítési hely kiválasztásakor vegye figyelembe az objektív irányát, az érzékelő és a kamera látószögét, valamint a kilátást rontó akadályok jelenlétét. A behatoló tervezett útvonalának merőlegesnek kell lennie a detektor lencséjének tengelyére. Ügyeljen arra, hogy bútorok, szobanövények, vázák, dekorációs vagy üvegelemek ne akadályozzák az érzékelő kilátását.



A detektor vízszintes látószöge



A detektor függőleges látószöge

Az érzékelő telepítésekor végezze el az **észlelési zóna tesztet** . Ez lehetővé teszi az eszköz működésének ellenőrzését, és pontosan meghatározza azt a szektort, amelyben az érzékelő mozgást észlel.

Készítsen több fényképet a MotionCam (PhOD) kamerával a telepítés helyén, hogy az érzékelő rögzítse a kívánt területet.

Ne telepítse az érzékelőt

- Szabadban. Ez téves riasztásokhoz és az érzékelő meghibásodásához vezethet.
- **2.** Abban az irányban, ahol közvetlen napfény éri az érzékelő lencséjét. Ez téves riasztásokhoz vezethet.
- **3.** Szemben minden gyorsan változó hőmérsékletű tárggyal, például bármilyen elektromos vagy gázfűtővel. Ez téves riasztásokhoz vezethet.
- **4.** Az emberi testhez közeli hőmérsékletű mozgó tárgyakkal szemben. Például egy radiátor fölött lengő függöny előtt. Ez téves riasztásokhoz vezethet.
- **5.** Gyors légáramlású helyeken. Például ventilátorok, nyitott ablakok vagy ajtók közelében. Ez téves riasztásokhoz vezethet.
- 6. Olyan helyeken, ahol tárgyak és szerkezetek akadályozhatják az érzékelő kilátását. Például egy virág vagy egy oszlop mögött. Ebben az esetben a nézet korlátozott lesz, és a MotionCam (PhOD) nehezebben érzékeli a mozgást.
- 7. Olyan helyeken, ahol üvegszerkezetek akadályozhatják az érzékelő kilátását. A MotionCam (PhOD) nem érzékeli a mozgást az üveg mögött.
- Olyan helyiségekben, ahol a hőmérséklet és a páratartalom a megengedett határokon kívül esik. Ez károsíthatja az érzékelőt.

Telepítés és csatlakoztatás





Az érzékelő felszereléséhez:

- 1. Távolítsa el a SmartBracket szerelőpanelt az érzékelőről lefelé csúsztatva.
- Rögzítse a SmartBracket panelt kétoldalas ragasztószalaggal vagy más ideiglenes rögzítőkkel. A panel függőleges felületre vagy a szoba sarkába szerelhető. A beépítési magasság 2,4 méter.

A kétoldalas ragasztószalag csak ideiglenes telepítéshez használható. A szalaggal rögzített eszköz bármikor leragadhat a felületről. Amíg az eszköz fel van ragasztva, a szabotázs nem indul el, amikor az eszközt leválasztják a felületről.

- 3. Futtassa le a Jeweller és a Wings jelerősségi teszteket. Az ajánlott jelerősség két vagy három sáv. Ha a jelerősség alacsony (egy sáv), nem garantáljuk a készülék stabil működését. Fontolja meg a készülék áthelyezését, mivel akár 20 cm-rel is jelentősen javíthatja a jelerősséget. Ha az áthelyezés után továbbra is gyenge vagy instabil a jel, használja a ReX 2 rádiójel-tartomány bővítőt.
- 4. Futtassa az Észlelési zóna tesztet . A mozgásérzékelő ellenőrzéséhez sétáljon körbe a helyiségben, miközben figyeli a LED-et, és határozza meg az érzékelő érzékelési zónáját. A mozgásérzékelés maximális hatótávolsága 12 méter. Ha az érzékelő a vizsgálat során 5 esetből 5 esetben nem reagált a mozgásra, helyezze át a készüléket.
- **5.** Készítsen néhány tesztfotót, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a kamera rögzíti a kívánt területet, és semmilyen akadály nem akadályozza a kilátást.
- 6. A SmartBracket speciális furatokkal rendelkezik, amelyeket fúrni kell a panel rögzítéséhez a mellékelt csavarokkal. Rögzítse a SmartBracket szerelőpanelt a mellékelt csavarokkal az összes rögzítési pont segítségével (az egyik a szerelőpanel perforált részében van a szabotázs fölött). Más rögzítőelemek használatakor ügyeljen arra, hogy azok ne sértsék vagy deformálják a szerelőlapot.
- 7. Helyezze az érzékelőt a SmartBracket szerelőpanelre.

Karbantartás

Rendszeresen ellenőrizze az érzékelő működését. Az ellenőrzések optimális gyakorisága háromhavonta egyszer. Tisztítsa meg a készülék burkolatát a portól, pókhálótól és egyéb szennyeződésektől, amint azok kikerülnek. Használjon puha, száraz törlőkendőt, amely alkalmas a berendezés ápolására.

Ne használjon alkoholt, acetont, benzint és egyéb aktív oldószereket tartalmazó anyagokat az érzékelő tisztításához. Óvatosan törölje le az érzékelő lencséjét és a kamerát: a karcolások csökkenthetik az érzékelő érzékenységét, rossz minőségű képeket és kamerahibákat okozhatnak.

Műszaki adatok

A MotionCam (PhOD) Jeweller összes műszaki specifikációja

Szabványoknak való megfelelés

Teljes szett

- 1. MotionCam (PhOD) ékszerész.
- 2. SmartBracket szerelőpanel.
- 3. Két CR123A elem (előre telepítve).
- 4. Szerelőkészlet.
- 5. Gyors üzembe helyezési útmutató.

Garancia

Az "Ajax Systems Manufacturing" Korlátolt Felelősségű Társaság termékeire a garancia a vásárlástól számított 2 évig érvényes.

Ha az eszköz nem működik megfelelően, először forduljon az Ajax műszaki támogatásához. A legtöbb esetben a technikai problémák távolról is megoldhatók.

Garanciális kötelezettségek

Felhasználói Szerződés

Lépjen kapcsolatba a műszaki támogatással:

- email
- Távirat



Iratkozzon fel a biztonságos életről szóló hírlevélre. Nincs spam

Email

Iratkozz fel